

BEREDSKAPSPLAN BRANN/EVAKUERING FOR KABELVÅG SKOLE UTENOM SKOLETID

OMFATTER:

BYGG A
BYGG B
BYGG D

UNGDOMSSKOLEVEIEN 50
UNGDOMSSKOLEVEIEN 50
UNGDOMSSKOLEVEIEN 50



Varsling

Enhver som oppdager en mulig krisesituasjon skal varsle:

Akutt hjelpeapparatet:
BRANN: 110
POLITI: 112
AMBULANSE: 113

Ved brann skal lokal brannvarsler utløses - dette utløser alarmen i bygget og gir beskjed til vaktcentralen (Alarm24). Det settes i gang evakuering av bygget/byggene.

VED BRANN:

VARSELE – REDDE – SLOKKE

Branninstruks:

1. Ring Alarm24 på telefon **761 14 100** eller ved brann: **110**.
2. Oppgi navn og hvor du ringer fra.
3. Lokaliser alarmsted og få oversikt over situasjonen (branntavle inngang B1 eller D1).
4. Ved brann, forsøk å slokke hvis det er forsvarlig, og forsøk å begrense skader fra varme, røykspredning og eventuelt vann fra slokking.
5. Ved falsk alarm meld fra til vakttelefonen **907 97 120** og tilbakestill alarmsentral.